

**Монтажная инструкция  
DORMA  
замок с  
микрореле**

**Assembly instruction  
DORMA  
locking lock  
with micro switch**

**Содержание:**  
**Index of contents:**

1. Важная информация/important information
2. Комплект поставки/scope of delivery
3. Необходимые инструменты/assembly tools
4. Установка замка с микропереключателем/assembly of locking lock with micro switch in 250 module


1. Важная информация:
1. Important information:

① = Компоненты  
Component



1. ; 1.1 ; ... = Последовательность монтажа  
Mounting sequence

**Комплект поставки:**  
**Scope of delivery:**



- ① Замковая вставка с микропереключателем, включая 3 м провода (4 провода каждый сечением 0,5 мм) или в соответствии со спецификацией.  
Locking lock with micro switch in 250 module, incl. 3 m cable (4 core cable, each 0,5 q mm) or to customer specifications.
- ② Переходник для провода для установки на дверную шину/ cable transition onto door rail vormontiert pre-assembled
- ③ Гибкая трубка / flexible hose
- ④ Декоративные крышки подготовленные / cover plates finish worked





**3. Необходимые инструменты**  
**3. Assembly tools**




4. Установка:  
4. Assembly:




ВИД X



4. Установка:  
4. Assembly:





ВИД X




screw off  
выкрутить

ВИД Y





Протяните провод через дверную шину  
Feed the cable through the door rail

ВИД Z





Канал для провода  
cable channel




4. Установка:  
4. Assembly:




ВИД X





**4. Установка:**  
**4. Assembly:**



**4. Установка:**  
**4. Assembly:**



## ВИД X



Микропереключатель: подключение электрики должно производиться квалифицированными специалистами!  
Micro switch: electrical installation only through electric qualified personnel!