


Монтажная инструкция
DORMA
MANET compact
система раздвижных дверей
крепление к стене/стеклу

Installation
DORMA
MANET compact
Sliding door onto wall/onto glass

Важная информация:
Important information:



Все области зажима необходимо очистить до установки фурнитуры. Используйте только специальные чистящие средства для стекол.

All glass clamping areas have to be cleaned with standard glass cleaning products prior to installation.




Не используйте растворитель
Do not use thinners


① = Компоненты
Component

1. ; 1.1 ; ... = Последовательность монтажа
Mounting sequence

Подготовка стекла:
Glass preparation:








Отверстие под потайное крепление.
Hole for countersunk single-point fixing.




Отверстие под накладное крепление.
Hole for clamping single-point fixing.

Необходимые инструменты:
Installation tool:






Варианты исполнения:
Options of system components:




Каретка для раздвижной двери CLASSIC:
Sliding door roller carrier CLASSIC:

Каретка для раздвижной двери TREND:
Sliding door roller carrier TREND:




Накладное крепление.
Clamping disc single-point fixing.




Потайное крепление.
Countersunk single-point fixing.

Варианты установки:
Options of installation:




Крепление на стекло
Installation glass/glass




Крепление на стену
Installation glass/wall

Комплект поставки:
Scope of delivery :




или/or




Зажимной крепеж трека, крепление на стекло потайное или накладное.
Clamp fixing to glass, with clamping disk or countersunk fixing.

Зажимной крепеж трека, крепление к стене.
Clamp fixing onto wall.




или/or




Каретка TREND
Roller carrier TRAND

Каретка CLASSIC
Roller carrier CLASSIC




и/and




Дверной стопор левый
Door stop left hand

Дверной стопор правый
Door stop right hand




Напольная направляющая
Floor guide

1. Подготовка зажимного крепежа трека:
1. Preparation of clamp fixings :




2. Установка на стену:
2. Installation onto wall :

- 2.1 Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по расположению отверстий (см. техническую брошюру). Разметьте крепежные отверстия.
- 2.1 Please note recommended distance (technical manual) of holes and mark the holes for the clamp fixing.



- 2.2 Просверлите отверстия.
- 2.2 Drill the attachment holes.




2.3 Установка зажимного крепежа трека на стену. 2.3 Installation of clamp fixing onto wall.




Поставляемые крепежи не подходят ко всем типам основания!
Пожалуйста, используйте подходящие крепежи в зависимости от типа основания!




Delivered screws and plugs are not suitable for all types of foundations! Please use suitable fixing material according to foundation!




Вид X



2.4 Установка зажимного крепежа трека на стекло. 2.4 Installation of clamp fixing onto glass.






Зажимной крепеж трека на стекло,
крепление потайное.
Countersunk single-point fixing to glass.









Зажимной крепеж трека на стекло,
крепление накладное.
Single-point fixing with clamping disc to glass.






3 Установка трубчатого трека:
3. Installation of sliding track tube:



4. Установка каретки CLASSIC на раздвижную дверь:
4. Installation of roller carrier CLASSIC onto sliding door:





4. Установка каретки TREND на раздвижную дверь:
4. Installation of roller carrier TRAND onto sliding door:




5. Установка напольной направляющей: **5. Installation of floor guide:**


5.1 Установите дверь. Разместите и отметьте расположение напольной направляющей (5).
 5.1 Fit sliding door. Place, set up and mark the floor guide (5).







5.2 Отодвиньте дверь в сторону и разметьте крепежные отверстия.
 5.2 Lift out sliding door and mark the holes.



Вид X



5. Установка напольной направляющей:
5. Installation of floor guide:




Поставляемые крепежи не подходят ко всем типам оснований!
 Пожалуйста, используйте подходящие крепежи в зависимости от типа основания!



Delivered screws and plugs are not suitable for all types of foundations!
 Please use suitable fixing material according to foundation!



6. Установка демпфера: 6. Installation of the anti-jump device:

Сборка кареток TREND/CLASSIC
All purpose for roller carrier TRAND/CLASSIC





Демпфер для зажимного крепежа
Anti-jump device for clamp fixing

6.1 Подготовка раздвижной двери 6.1 Fit sliding door




7. Регулировка напольной направляющей: 7. Adjustment of floor guide:




8. Регулировка раздвижной двери: 8. Adjustment of sliding door system:


8.1 Установите дверь на деревянные/пластиковые проставки высотой 7 мм.
8.1 Support the lower glass edge onto timber/plastic blocks (7 mm bottom air).




Вид X



8.1 Регулировка точечного
крепления с помощью винта.
8.1 Adjust the single-point fixing via
the setscrew.



Вид Y




9. Установка декоративной заглушки на точечный/зажимной крепеж:
9. Installation of clip-on cover onto single-point fixing/clamp fixing:




Показана установка на точечный крепеж
Illustration of installation by single-point fixing

Разрез/cut out



9.1 Вставьте заглушку, надавите с минимальным усилием.
9.1 Insert cover one side, push in with minimum force.

Разрез/cut out



9.2 Для снятия заглушки надавите на край заглушки. Заглушка с легкостью выскочит.
9.2 To disassemble the cover, press the edge of cover with the fingernail or another soft subject. The cover jump out.

10.3. Защита кромки стекла:

10. Glass edge protection:



Кромку стекла необходимо предварительно очистить. Используйте только специальные средства для очистки стекол, не содержащие силикон и масло (например, ацетон).




The glass edges have to be cleaned before applying the protective sticker. Only use glass cleaning products free from silicones and oils (e.g. acetone).



Накладка для защиты кромки стекла.
Pull-off the glass edge protection.



Наклеивается на кромку стекла параллельно и по центру кромки!
To avoid rubbing noises apply glass edge protection parallel and centered to the glass edge!



Накладка должна плотно прилегать к кромке стекла (без пузырей)!
To attain the full adhesion, glue on glass edge protection completely (without bubbles)!

Одностворчатая дверь в нише или напротив стены:
Single door in a niche or against wall:



Стена
wall



Одностворчатая дверь
sliding door

Наклеивается на кромку стекла со стороны примыкания к стене.
Glue on glass edge protection onto glass, in area of possible collision with wall.

Накладка для защиты кромки стекла
glass edge protection



Стена
wall




Одностворчатая дверь
sliding door

Накладка для защиты кромки стекла
glass edge protection

Накладка для защиты кромки стекла
glass edge protection

Двухстворчатая дверь:
Double door:



Стена
wall



раздвижная
sliding door



sliding door

Наклеивается на кромку стекла между панелями.
Glue on glass edge protection between the panels.

Накладка для защиты кромки стекла
glass edge protection glass edge protection