




**Монтажная инструкция
DORMA
двусторонняя ручка-скоба,
с запиранием**

**Installation
DORMA
Pair of handle bars,
lockable**

Важная информация:
Important information:



① = Компоненты
Component

1. ; 1.1 ; ... = Последовательность монтажа
Mounting sequence

Все области зажима необходимо очистить до установки фурнитуры. Используйте только специальные чистящие средства для стекол.


All glass clamping areas have to be cleaned with standard glass cleaning products prior to installation.





Не используйте растворитель
Do not use thinners

Подготовка стекла:
Glass preparations:

Нижнее отверстие
bottom drilling hole



Верхнее отверстие
top drilling hole




Необходимые инструменты:
Mounting tools:



Комплект поставки:
Scope of delivery of handle bar:





Ручка-скоба поставляется в собранном виде!
Handle bar is delivered assembled.



1. Подготовка:
1. Preparation:




Перед установкой ручки запирающий болт должен быть задвинут!
The locking bolt must be retracted before disassembling!




2. Подготовка к установке:
2. Disassembly:



Перед установкой ручки-скобы на стекло, knob должен находиться в начальном положении!
 Keep the knob in the prior position until the handle bar is mounted at the glass!




Вид W




2.1
 Раскрутите
 loosen
 2 мм



Вид X






2.1
 Раскрутите
 loosen
 2 мм




Вид Y





Вид Z



3. Установка ручки-скобы:
3. Assembly of handle bar:




3. Установка ручки-скобы:
3. Assembly of handle bar:




 Для правильного соединения двух ручек болт и ответная часть должны быть расположены в горизонтальном положении.

 Bolt and bolt location must be in horizontal position to connect the both handles.



3. Установка ручки-скобы:
3. Assembly of handle bar:




4. Установка ответной части в пол:
4. Installation of floor bushing:

4.1 Закройте дверь.
 4.1 Close the door.

4.2 Разметьте расположение ответной части. Просверлите отверстие и установите ее в пол.

4.2 Define the position of the floor bushing. Drill the hole and set the bushing into the floor.



Вид X

